




РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ
СТОЛ АЭРОХОККЕЙ DFC
ES-AT-4824 CHILI






Примечания по безопасности

Чтобы избежать повреждений и несчастных случаев лицам и/или имуществу, должны быть соблюдены следующие инструкции и советы:

- 1) Внимательно прочтите все части инструкции и строго следуйте инструкции до использования.
- 2) Не используйте каких-либо аксессуаров, помимо тех, которые предоставлены и/или определены изготовителем.
- 3) Данное оборудование должно быть собрано и проверено взрослым человеком.
- 4) Убедитесь, что осталось достаточно места после сборки.
- 5) Во избежание царапин, рекомендуется собирать стол на мягкой поверхности.
- 6) Всегда поднимайте стол для перемещения, т.к. если его тащить по полу, то это может привести к поломке ножек.
- 7) Крепление: Время от времени проверяйте, что крепеж надежно затянут.

СБОРКА СТОЛА

- A** Разместите корпус стола (1) на ровной мягкой поверхности нижней стороной вверх, как показано. Разложите 4 ножки и закрепите опорные раскосы, используя болты 3 (рис.1)



- B** Переверните стол и прикрепите счетчики с обеих сторон стола, используя винты 4.

Теперь стол готов к использованию!



ВНИМАНИЕ - ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ

Данный продукт содержит малые детали, не подходит для детей младше 3 лет